セキュリティ・指紋の設定

セキュリティ・指紋の設定

画面ロックの認証設定

画面ロックを解除するときに認証操作を行うかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 画面ロックの認証設定 → 認証操作

・画面ロックの認証設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・あらかじめ、セキュリティ解除方法を設定しておいてください。

セキュリティ解除方法

パターンを指でなぞってロック解除するように設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → セキュリティ解除方法 → 認証操作 → パターン → 画面内の注意事項を確認 → 次へ → 新しいロック解除パターンを入力 → 次へ → 新しいロック解除パターンを再度入力 → 確認

暗証番号を入力してロックを解除するように設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → セキュリティ解除方法 → 認証操作 → 暗証番号 → 新しい暗証番号を入力 → 次へ → 新しい暗証番号を再度入力 → OK

パスワードを入力してロック解除するように設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → セキュリティ解除方法 → 認証操作 → パスワード → 新しいパスワードを入力 → 次へ → 新しいパスワードを再度入力 → OK

指紋認証でロック解除するように設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → セキュリティ解除方法 → 認証操作 → 指紋 → 画面内の説明事項を確認 → 画面の指示に従って操作

顔認証でロック解除するように設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → セキュリティ解除方法 → 認証操作 → 顔認証 → 画面内の説明事項を確認 → 画面の指示に従って操作

パターン／暗証番号／パスワードの変更

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → パターンの変更 ／ 暗証番号の変更 ／ パスワードの変更 → 認証操作 → 画面の指示に従って操作

顔認識の精度を改善

顔認証がしやすくなるように設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 顔認識の精度を改善 → 認証操作 → 画面内の説明事項を確認 → 画面の指示に従って操作

・セキュリティ解除方法を 顔認証 に設定した場合に設定できます。

指紋の変更･削除

登録した指紋を変更・削除する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 指紋の変更・削除 → 認証操作 → 画面内の説明事項を確認 → 画面の指示に従って操作

パターンを表示

ロック解除時にパターンを線で表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → パターンを表示

・パターンを表示 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。
・セキュリティ解除方法 を パターン に設定しているときに設定できます。

自動ロック

スリープモードになったとき自動的に画面ロックがかかるまでの時間を設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 自動ロック → 設定項目をタップ

タッチ操作バイブ

パターン・暗証番号・パスワードの入力時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → タッチ操作バイブ

・タッチ操作バイブ をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

電源ボタンですぐにロックする

電源ボタンを押したらすぐに画面ロックがかかるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 電源ボタンですぐにロックする

・電源ボタンですぐにロックする をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

所有者情報

ロック画面に所有者情報を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 所有者情報 → ロック画面に所有者情報を表示

・ロック画面に所有者情報を表示 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

ロック画面に表示するテキストを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 所有者情報 → テキストを入力

・ロック画面に所有者情報を表示 が有効のときに設定できます。

パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → パスワードを表示

・パスワードを表示 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

パスワードマネージャー

IDやパスワードなどの認証情報を設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → パスワードマネージャー → 認証操作 → 新規登録 → 各項目を設定 → OK

・あらかじめ、セキュリティ解除方法を設定しておいてください。

プライバシーモード設定

プライバシー対象に指定したデータの利用を制限するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → プライバシーモード設定 → 認証操作 → プライバシーモード

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・プライバシーモード をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・あらかじめ、セキュリティ解除方法を設定しておいてください。

プライバシーモードを解除する際の認証操作を設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → プライバシーモード設定 → 認証操作 → 解除設定 → 解除操作 → 設定する項目をタップ

・操作非表示 に設定すると、プライバシーモードを解除する際の認証画面が表示されません。
・操作非表示 に設定する場合は、 セキュリティ解除方法 で 指紋 を設定する必要があります。
・プライバシーモード が有効のときに設定できます。

プライバシー対象に指定した電話帳・履歴、メールを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → プライバシーモード設定 → 認証操作 → 電話・メールの設定 → 電話帳・履歴 → 設定項目をタップ

・プライバシーモード が有効のときに設定できます。

電話帳・グループのプライバシー対象を設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 電話・メールの設定 ➔ 電話帳設定 ➔ 電話帳 ／ グループ ➔ 🔒 をタップ

・🔒をタップするたびに、設定（🔓）／解除（🔒）が切り替わります。
・プライバシーモード が有効で、 電話帳・履歴 が 非表示 のときに設定できます。
・本体アカウント以外のアカウントに登録された電話帳やグループをプライバシー対象に指定する場合は、本体アカウントに変更する必要があります。アカウント変更の確認画面が表示された場合は、内容を確認して OK をタップします。

プライバシー対象に指定した相手からの電話・メールの着信時の通知動作を設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 電話・メールの設定 ➔ 着信通知動作設定 ／ メール通知動作設定 ／ プライバシー新着通知 ➔ 設定項目をタップ

・プライバシーモード が有効のときに設定できます。

プライバシー対象に指定したアプリケーション／ブックマーク／画像を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ ホーム ／ ブラウザ ／ 画像 ➔ 設定する項目をタップ

・プライバシーモード が有効のときに設定できます。

アプリケーションのプライバシー対象を設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ ホーム設定 ➔ アプリケーションをタップ ➔ OK ➔ OK

アプリケーションをタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

・プライバシーモード が有効のときに設定できます。

ブックマーク／画像のプライバシー対象を設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ その他の設定 ➔ ブラウザ設定 ／ 画像設定 ➔ 開始 ➔ 🔒 をタップ ➔ 完了

・🔒をタップするたびに、設定（🔓）／解除（🔒）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・プライバシーモード が有効のときに設定できます。

プライバシーモードの機能説明・注意事項を確認する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ プライバシーモード設定 ➔ 認証操作 ➔ 機能説明・注意事項

USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ USIMカードロック設定 ➔ USIMカードをロック ➔ PINコードを入力 ➔ OK

・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。

PINコードを変更する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ USIMカードロック設定 ➔ USIM PINの変更 ➔ 現在のPINコードを入力 ➔ OK ➔ 新しいPINコードを入力 ➔ OK ➔ 新しいPINコードを再度入力 ➔ OK

・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
・PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
・PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

デバイス管理機能の選択

デバイス管理機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ デバイス管理機能の選択 ➔ 管理者をタップ ➔ 画面の指示に従って操作

提供元不明のアプリ

Google Play以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 本体設定 ➔ セキュリティ・指紋 ➔ 提供元不明のアプリ

・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定（☑）／解除（■）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

信頼できる認証情報

証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 信頼できる認証情報 → システム ／ ユーザー → 証明書をタップ → 証明書の確認画面をフリックして下部を表示 → 無効にする ／ 削除 ／ 有効にする → OK

SDカードからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → SDカードからインストール → 証明書をタップ → 認証情報のパスワードを入力 → OK → 証明書の名前をタップ → OK → 認証ストレージのパスワードを入力 → OK

・証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありません。
・条件によっては、証明書の名前をタップする操作や、パスワードを入力する操作は必要ありません。
・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

認証ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証ストレージのパスワードもリセットする

ホーム画面で ☰ → 本体設定 → セキュリティ・指紋 → 認証ストレージの消去 → OK

・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も消去されます。